

Trucs ou astuces⁽¹⁾

Fabrication de pare-gouttes efficaces et légers pour une pagaie non démontable.

Solution 1

Il suffit de faire:

- un gabarit carton d'une couronne partielle de rayons: intérieur 32 mm, extérieur 57 mm.
- de tracer, sur un bout de chambre à air (vtt), deux secteurs et de les découper .
- Après présentation et ajustage de forme, poncer (comme pour coller une rustine) les surfaces à coller.
- Avec ces colles puissantes et rapides, encoller puis serrer quelques instants (éviter de mettre de la colle sur la pagaie!...). Voilà, c'est tout! ces pare-gouttes tiennent plusieurs saisons sans problème aucun.



Solution 2

Plus simple et aussi efficace

noyer un bout d'élastique rond de 4 ou 5 mm à chaque endroit idoine sur le manche de pagaie.

Daniel Quentin