

## Trucs et astuces(2)

Relevage de safran ou de dérive.

Sur mon kayak, le bout permettant le relevage du safran est arrêté dans un coinneur. Celui-ci agit par pincement de ce bout de commande, il m'est difficile de savoir si mon safran est relevé ou abaissé; à la longue cela use aussi. Pour avoir la certitude que mon bout est bien à sa place et pour pallier à toute usure éventuelle(bout et coinneur), j'ai effectué à l'endroit adéquat une surliure cousue sur le bout, assez grosse pour se bloquer dans le coinneur mais passant quand même dans le haut du dit coinneur. Ce sera quasi- inusable, de plus j'ai une position parfaitement assurée de safran relevé.

Surliure en position relâchée (à gauche du coinneur)



Position bloquée (surliure dans coinneur et safran relevé en position parfaitement assurée)

